



# ИНСТРУКЦИЯ

## ПО НАКЛЕИВАНИЮ ОБОЕВ

### ОБОИ НА ФЛИЗЕЛИНОВОЙ ОСНОВЕ (НЕТКАНЫЙ КОМПОЗИЦИОННЫЙ МАТЕРИАЛ)

ВИНИЛ / ТОНКИЙ СЛОЙ ВИНИЛА НА ФЛИЗЕЛИНЕ | ФЛИЗЕЛИН НА ФЛИЗЕЛИНЕ |  
ФЛОК НА ФЛИЗЕЛИНЕ | БУМАГА НА ФЛИЗЕЛИНЕ | ПОЛИУРЕТАН НА ФЛИЗЕЛИНЕ



#### ПОДГОТОВКА СТЕН

1. Подготовьте стены перед наклеиванием обоев. Удалите со стен старые обои, грязь и пятна. В случае, если стены были окрашены, необходимо удалить со стен всю краску.
2. При наличии на стенах трещин и неровностей их необходимо заделать.
3. Оклеиваемую поверхность (включая листы гипсокартона) необходимо выровнять, зашпаклевать и обработать грунтовкой глубокого проникновения.
4. На оклеиваемой поверхности не должна находиться сетка «паутинка» (стекловолокно).
5. Различные дефекты стен, не удаленные при их подготовке, будут видны после наклейки обоев и могут повлиять на качество оклейки (возможно возникновение так называемых «пузырей» на полотнах обоев, расхождение стыков полотен обоев, отклеивание полотен обоев и т.д.)
6. Оклеиваемая поверхность должна быть сухой, ровной, твердой, немного шероховатой, прочной, слегка впитывающей влагу, нейтральной (без присутствия щелочей), без пыли, жира, трещин, неровностей, грязи, пятен, следов краски.
7. Нельзя клеить обои на не полностью просохшие стены. В противном случае возможны нежелательные изменения цвета и отслаивание обоев.
8. Влажность оклеиваемой поверхности не должна превышать 8%; влажность помещения, в котором наклеиваются обои, должна быть 40%.
9. Работы по наклеиванию обоев проводите при комнатной температуре 18–25°C.
10. Обои светлых тонов следует клеить на однотонную оклеиваемую поверхность светлых тонов. Если цвет оклеиваемой поверхности отличается от цвета обоев, рекомендуется перед наклеиванием обоев обработать оклеиваемую поверхность грунтовкой того же оттенка, что и обои.

#### ПРОВЕРКА ОБОЕВ

1. Прежде чем вскрыть упаковку рулонов, убедитесь, что номер партии (batch №) совпадает на всех рулонах.
2. Проверьте внешний вид рулонов перед тем, как нарезать их на полотна.
3. Обязательно сохраняйте вложенную в рулон этикетку до окончания работ.
4. Перед наклеиванием запечатанные рулоны обоев необходимо выдержать в течение двух суток в помещении, где планируется оклейка.

#### КЛЕЙ

- Используйте специальный клей для тяжелых или флизелиновых обоев.
- Строго следуйте инструкции по применению клея.

## НАКЛЕИВАНИЕ ОБОЕВ

1. На этикетке к каждому рулону обоев указан способ подгонки рисунка (см. международные обозначения на этикетке).
2. Нарезьте обои на полотна, учитывая подбор рисунка, добавив по 5 см снизу и сверху для выравнивания.
3. Пронумеруйте каждое полотно с изнаночной стороны в порядке отрезания от рулона.
4. Клеить обои необходимо в той же последовательности, в которой они отрезаются от рулона.
5. Перед наклеиванием первого полотна отмерьте при помощи отвеса вертикальную линию, от которой будет осуществляться наклеивание обоев.
6. На обоях с флоком перед их наклеиванием необходимо удалять лишние ворсинки с внутренней (оклеиваемой) стороны каждого полотна с помощью щетки.
7. Рекомендуется начинать наклеивание обоев от угла комнаты.
8. Клей наносится на стену с помощью валика с шубкой из мелкого ворса каждый раз равномерно на ширину чуть больше полотна, чтобы предотвратить прикосание валика к уже наклеенному полотну.
9. Прижмите полотно обоев к стене, на которую нанесен клей, так, чтобы сверху и снизу намеченного края обоев оставалось по 3–5 см.
10. Разгладьте полотно обоев сверху вниз при помощи резинового валика или пластикового шпателя.
11. Следите за тем, чтобы на наклеенном полотне обоев не оставалось пузырей воздуха.
12. Не допускайте образования складок или повреждения полотна.
13. Выступающие сверху и снизу края обрезаются при помощи ножа и металлического шпателя.
14. Наклейте следующее полотно встык к предыдущему, при необходимости подбирая рисунок.
15. Аккуратно разглаживайте стыки полотен обоев специальным прижимным валиком.
16. Не приступайте к оклеиванию следующей стены, пока не закончите оклеивать предыдущую стену.

### ВНИМАНИЕ!

НЕ НАНОСИТЕ НА СТЕНУ СЛИШКОМ МНОГО КЛЕЯ, ЧТОБЫ ИЗБЕЖАТЬ ИЗЛИШНЕГО УВЛАЖНЕНИЯ ОБОЕВ И ВЫХОДА КЛЕЯ В МЕСТАХ СТЫКОВ ОБОЕВ.

## ВАЖНО

- В случае наличия соответствующей информации на этикетке (см. международные обозначения на этикетке) следует чередовать направление полотен, используя способ встречной наклейки (стыковки): каждое последующее полотно при наклеивании следует разворачивать на 180 градусов по отношению к предыдущему.
- При наклеивании не допускайте попадания клея на поверхность обоев, пятна трудно выводятся, и не гарантировано их полное выведение.
- Пятна клея следует удалить при помощи влажной губки (не растирая клей по полотну).
- Весь выступающий клей должен быть удален до того, как он высохнет.
- В процессе наклеивания обоев избегайте сквозняков в помещении и перепадов температур.
- Не проветривайте и не обогревайте оклеенное помещение, пока обои не высохнут.
- На обоях с флоком по завершении оклейки лишние ворсинки с лицевой стороны обоев рекомендуется смахнуть мягкой щеткой.



## МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

### ВОДОСТОЙКОСТЬ



водостойкость при наклеивании



водостойкость при эксплуатации

### УСТОЙЧИВОСТЬ К СУХОМУ ИСТИРАНИЮ



устойчивость к сухому истиранию

### УСТОЙЧИВОСТЬ К МЫТЬЮ



устойчивость к мытью (моющиеся)



высокая устойчивость к мытью



устойчивость к трению

### УСТОЙЧИВОСТЬ ОКРАСКИ К СВЕТУ



удовлетворительная



хорошая



очень хорошая



отличная

### СТЫКОВКА РИСУНКА



свободная стыковка



прямая стыковка



смещенная стыковка



встречная стыковка

### НАКЛЕИВАНИЕ



клей наносится на обои



клей наносится на оклеиваемую основу



гуммированные обои



горизонтальное наклеивание

### СНЯТИЕ С ОСНОВАНИЯ



расслаиваемые



снимаемые без остатка



увлажняемые для снятия

### РАЗНОЕ



нахлёстка с двойным разрезом



обои тисненые дуплекс



ударопрочное покрытие



ширина 70 см, что на 32% шире стандартных рулонов



экологически безопасны (маркировка наивысшей степени экологической чистоты)



противопожарная пропитка



возможен подбор ткани с аналогичным рисунком



грязеотталкивающее покрытие